

PINSSIKONEEN KÄYTTÖOHJE



Huomioitavaa:

Aihoiden koko on 25 mm (pienet) tai 59 mm (isot)

Pinssiaihiot toimitetaan 25 kappaleen erissä ellei pussissa muuta ole ilmoitettu. Käytäthän pussit yksitellen, kiitos. Palauta tyhjät pussit meille takaisin.

Jos avaamastasi pussista jää aihioita, jätä vajaa pussi selvästi erilleen muista pusseista.

Tällöin näemme selvästi, mitkä pussit ovat täysiä.

Rintanappiaihioihin kuuluvia muovikalvoja ei ole tiettyä määrää pienissä pusseissa.

Olethan tarkka muovikalvojen kanssa, sillä niitä menee helposti useampi päällekkäin.

Pinssin tekeminen:

1. Piirrä/kopioi pinssiin tuleva kuva paperille tai leikkaa kuva esim. lehdestä.
2. Leikkaa pinssikoneen mukana olevalla leikkurilla tai saksilla kuva irti. Kuvan tulee olla joko muovikalvon kokoinen tai pinssin päällisen kokoinen niin, ettei se mene yhtään päällisen reunoille. Näin pinssi onnistuu varmimmin.
3. Aseta alustalle no. 1 pinssin osat seuraavassa järjestyksessä:
 - a. Sileä aihio reunat alaspäin
 - b. Pinssiin tuleva kuva kuvapuoli ylöspäin
 - c. Muovikalvo
4. Laita alusta stanssin alle eli pinssikoneeseen. Käännä pinssikoneen valintavipu kohtaan no. 1. Vedä/paina kahvaa alaspäin, kunnes stanssi painuu hieman alaspäin. Vapauta kahva. Nappiaihiot, kuva ja muovikalvo jäävät piiloon kiinni stanssin yläosaan.
5. Ota alusta koneesta ja käännä se ylösalaisin eli no. 2 ylöspäin. Aseta alustalle pienempi neulallinen nappiaihiot reunat taivutettuna ylöspäin.
6. Laita alusta stanssin alle eli pinssikoneeseen. Käännä pinssikoneen valintavipu kohtaan no. 2. Vedä/paina kahvaa alaspäin, kunnes stanssi painuu hieman alaspäin. Vapauta kahva. Pinssi on valmis!

Vinkki:

Aseta pinssiin tuleva kuva ja neulallinen tausta-aihiot alustalle aina samoin päin, esimerkiksi asettamalla ne pinssikoneen käyttäjän näkökulmasta oikeinpäin.

Näin toimimalla saat heti hakaneulan sopivasti kuvaan nähden!